



Visualizer

21英吋智能鏡 快速使用說明

NEW SKIN DEVICE

Spring 2021 Ver1.0

包裝清單



包裝箱（大） × 1



包裝箱（小） × 1



包裝箱（大）

1. 智能鏡主機
2. 頂部外殼固定螺絲（2個）
3. USB接口
 - ✓ 主機側USB接口已安裝完畢
 - ✓ USB接口（外殼）
4. 電源接口
 - ✓ 主機側電源接口已安裝完畢
 - ✓ 電源接口（外殼）
5. 電源適配器（出廠國適用插頭）
 - ✓ 指定插頭形狀的電源適配器
6. 使用說明書（出廠國適用語言）
7. 畫面交替
8. 安裝工具
 - ✓ 十字螺絲刀
 - ✓ 六角扳手



包裝箱（小）

1. 頂部外殼
 - ✓ 頂部外殼已安裝完畢
 - ✓ 頂部外殼的精確度已調試完畢
 - ✓ 連接頂部外殼內部的USB數據線（2根）已安裝完畢
2. 紅外線攝像頭箱
 - ✓ 紅外線攝像頭已安裝完畢

安裝與設置

手機識別下方二維碼即可觀看安裝視頻。



- 1 支架的安裝
- 2 頂部外殼的安裝
- 3 電源連接、LAN連接和USB連接
- 4 USB接口和電源接口的安裝
- 5 LAN/Wi-Fi設置
- 6 Time Zone的設置


1

安裝與設置

支架的安裝

1

用附帶螺絲固定



2

安裝與設置


頂部外殼的安裝

1 取出智能鏡的螺絲（2個）


！卸下的螺絲可以扔掉

2 安裝附帶螺絲

！根據智能鏡尺寸大小選擇合適的安裝孔





3 沿著USB線導軌嵌入數據線



3

安裝與設置

電源連接
LAN連接/USB連接



USB需要插入USB指定接口



4

安裝與設置

USB接口和電源接口的安裝

1 外殼安裝好後，將柱塞用力按進去

2 外殼安裝好後，將柱塞用力按進去



5

安裝與設置


LAN/WIFI的設置

設為可訪問互聯網


⚠ 網絡無法連接時，不能利用診斷服務

A 狀態の確認



Connected :
可以連接網絡





Offline :
無法連接網絡



B WIFI (無線網絡) 設置



C LAN (局域網) 設置






⚠ 連接LAN時，需要關閉WIFI

※如果遇到有關設置的問題，請聯繫系統管理員


6

時間設定

TIME ZONE的設置




應用程序运作流程




開機程序自啟




- 選擇語言
 - (各區域適用語言不同)
- 按'Get Started'鍵開始肌膚診斷



- 用戶可以選擇兩項
- 現在煩惱的肌膚問題
 - 肌膚問題：
 - 粗糙 & 乾燥
 - 細紋
 - 下垂/無光澤
 - 毛孔粗大
 - 皺紋
 - 毛孔堵塞/黑頭
 - 斑點
 - 肌膚暗沉



- 用戶可以選擇一項
- 現在煩惱的眼周圍肌膚問題
 - 眼周圍肌膚問題：
 - 眼周圍皺紋
 - 眼瞼下垂
 - 眼袋
 - 眼角細紋



- 血液循環問題
- 用是或否回答
 - 氣溫低時，你的手指尖或腳趾尖會感覺涼嗎？
 - 肌膚較敏感，臉頰容易變紅嗎？
 - 最近一周以來有沒有曬傷？

應用程式运作流程

I am a

WOMAN MAN

NON-BINARY PREFER NOT TO SAY

NEXT

powered by Google

選擇性別

Let us know your age

LESS THAN 29 30-34

35-44 MORE THAN 45

NEXT

powered by Google

選擇年齡

Tokyo, Tokyo, Japan

Tokyo Tower, 4 Chome-2-8 Shibukawa, Minato, Tokyo, Japan

Tokyo Restaurant, 41 Utsush Road, Rias Arai, Tokyo Central, Harbor Boulevard, Costa Mesa, ...

powered by Google

Tokyo

UV index 10 Humidity 70% Pollution 40

NEXT

選擇地區

We are going to take a selfie to analyze your skin.

Remove your glasses Pull back hair


Face directly at camera Keep neutral expression

GO TO SELFIE


powered by Google

攝影嚮導


應用程式运作流程




按下【CAPTURE】
鍵開始拍照



解析中画面




拍照確認



美的循環畫像表示

應用程序運作流程



增加肌膚亮度的結果



溫度均勻一致時
⇒美的循環很好！



溫度不均勻一致時
⇒美的循環不太好...

恢復彈力的結果

表示結果和標記顏色


- Excellent(0-0.4) :白色
- Good(0.4-0.7) :藍色
- OK(0.7-1.0) :紅色

增加肌膚光滑度的結果


表示結果和標記顏色

- Excellent(0-0.4) :空白/無色
- Good(0.4-0.7) :白色
- OK(0.7-1.0) :橘色

應用程式运作流程



Recommended for you




SAVE TO YOUR ACCOUNT

推薦產品表示

1. UTM (全員表示)
2. 保濕霜兩件
(根據Ultimate Triangle的分值)
3. 特別推薦化妝品最多兩件
(根據不同肌膚問題)
4. 眼部護理化妝品一件
(根據眼周圍肌膚問題)


应用程序运作流程

1 手機讀取識別二維碼




2 将结果传输到您的智能手机

A 如果你有账户



B 当没有帐户只发送结果时



FAQ

1. 按下電源鍵也無法啟動
 - 請查看電源是否正確插在插座上
 - 請查看電源線與適配器的連接是否正確
 - 請查看適配器線與智能鏡主機的連接是否正確
 - 請聯繫維修部門
2. 觸碰畫面也沒有反應
 - 請用附帶的專用擦拭布擦拭面板
 - 請聯繫維修部門
3. 無法連接到互聯網
 - 請查看智能鏡LAN網線的連接是否正確
 - 請查看LAN網線與交換機的鏈接是否正確
 - 請聯繫維修部門
4. 無法啟用攝像頭
 - 請查看智能鏡側面開關是否打開
5. 進行肌膚診斷時，出現錯誤彈窗（XXX）
 - 請查看USB數據線與智能鏡的連接是否正確
 - 請查看USB接口位置是否正確
 - 請聯繫維修部門
6. LED燈不亮
 - 請聯繫維修部門
7. 二維碼無法顯示
 - 可能是云系統出現故障，請聯繫維修部門

警告・注意

警告

- 本產品上禁止放置其他物品，禁止踩踏。
- 出現冒煙，異味，異常聲響，灼熱燙手現象時，請立刻切斷電源並拔出電源線插頭。
如果繼續使用的話，容易發生燙傷，觸電，火災等危險。
- 當接觸本產品出現漏電現象時，請立刻拔出電源線的插頭。
如果繼續使用的話，容易引發觸電，受傷，火災等事故。
- 當產品出現變形，裂痕，破損時，請立刻切斷電源並拔出電源線的插頭。
如果繼續使用的話，容易引發觸電，受傷，火災等事故。
- 電源線或電源插頭有破損，電源插座鬆動時，請不要繼續使用。
如果繼續使用的話，容易引發觸電，受傷，火災等事故。
- 拔出電源線插頭時，請不要用力拉伸電源線。
容易造成電源線受損，引發觸電及火災事故。
- 請不要改造或拆解本產品。
容易觸電，起火，破裂。
- 禁止將本產品放入火中加熱，禁止造成端子短路。
容易發熱，起火和破裂。
- 禁止堵塞散熱排氣口。
主機內部散熱不暢，容易冒煙起火。
- 禁止在灰塵堆積的情況下繼續使用本產品。
容易造成發熱或起火。

注意

- 禁止超出使用電壓範圍：100-240V。
- 禁止用濕手觸摸本產品。
- 禁止破壞各類電線、禁止彎曲、拉伸、擰緊、放置重物、加工以及纏繞主機。
- 安裝或移動本產品時，請注意手指安全。
安裝或移動時，請注意床頭、牆壁等地方，以免手指受傷。
- 禁止使用尖銳的東西劃傷鏡面。
- 禁止在以下場所保管及使用。
容易引起錯誤操作或機器故障。

灰塵堆積的場所/易產生衝擊或振動的場所/凹凸不平的場所/暖氣等取暖設備的附近/易產生磁場的設備（電風扇、大型音箱等）的附近/長時間陽光直射的場所/有墜落危險的場所/有水或潮濕的場所/有藥品或液體的場所/容易聚熱的場所/易產生腐蝕性氣體（臭氧氣體）的場所人流多而易碰撞的場所/幼兒以及寵物易觸碰的場所/容易引發火災的物品的附近/屋外
- 禁止在有水或潮濕的場所使用。
- 禁止水洗本產品以及電源插座。
- 禁止弄濕本產品或電源插座。